

CLEARVIEW DUO

DUOは、作業台で柔軟性を必要とするユーザーをサポートします。本システムには交換可能なガラスレンズが2枚付属しており、ユーザーは一般的な組立作業用の広い視野と、詳細な目視検査用の高倍率レンズを切り替えることができます。内蔵LEDは明るく均一な白色光を提供し、アーティキュレートアームが日常作業中もユニットを安定させます。

主な特長

- 柔軟な観察のための交換可能なガラスレンズ2枚、5インチ[12.7cm]3ジオプター(1.75倍)および5ジオプター(2.25倍)
- 6,000K・CRI95以上の明るい白色LED照明
- 異なる素材や表面に合わせられる4段階の明るさ調整
- 作業台での簡単な位置決めを可能にするオープンアーティキュレートアーム
- 5年間保証

用途

- レンズの柔軟性がさまざまな工程をサポートする複合組立作業
- 部品ラベルや配線識別子、小さな印刷情報の読み取り
- 調整や軽微なリワーク時の詳細な目視検査
- 作業内容が異なる共有ワークステーション

ClearViewは、日常の組立・リワーク・検査作業をサポートする拡大鏡およびタスクライトのシリーズです。

詳細については、お近くの支店までお問い合わせください。

CLEARVIEW DUO



5年保証

製品コード

ClearView DUO 拡大鏡	VDM001
-------------------	--------

光出力

光源	LED
ルーメン	600 lm
15cmでのルクス値	5 500
色温度	6 000 K
CRI	95 +
消費電力	9 W

製品情報

重量	2.9kg
色	ホワイト
レンズサイズ	12.7 cm
ケーブル長	2 m
クランプ最大開口幅	75 mm

梱包情報

高さ	42 cm
幅	54 cm
奥行き	10 cm
梱包重量	3.7 kg
マスターカートンあたりの製品数	2

免責事項 - Vision Engineering Ltd.は継続的な開発を方針としており、予告なく製品の設計、材料、仕様、または本パンフレット/データシートに記載されている情報を変更または更新する権利、および記載されている製品の生産または販売を中止する権利を留保します。E&OE：誤記および脱漏はご容赦ください。